

PROTECT

by LeakSmart®

Manual de Usuario de Sistema de Válvula de
Cierre para Flujómetro



Tabla de Contenidos

Información General de Instalación:

En la Caja.....	4
Requisitos de Instalación.....	6
Información Importante de Instalación.....	7

Sección I:

LeakSmart Hub 3.0 Requisitos de Instalación.....	9
--	---

Sección II:

Instalación de LeakSmart Hub 3.....	10
Restablecimiento de los Valores de Fábrica.....	13
Conectar la Plataforma a la red de Wi-Fi Doméstica.....	15
Configuración de Protección por LeakSmart.....	16
Conectar la Protección por LeakSmart al Hub 3.0.....	18
Probar el Control Local y Remoto del Cabezal de Control de la Válvula.....	20


Tabla de Contenidos

Sección III:

Instalación de la Válvula de Cierre para Protección por Flujo por LeakSmart.....	22
Ensamblaje Previo a la Instalación.....	22
Montaje de la Instalación.....	24
Validación de Protección por LeakSmart.....	30

Sección IV:

Configuración y Operación de Sensor.....	32
Colocar y Probar Sensores.....	36
Configuración de Alarma.....	40
Agregar Contactos de Alerta.....	40
Prueba de Simulación de Fugas.....	41
Limpieza de Fugas de Prueba.....	41
Prueba de Análisis de Flujo.....	42



En la Caja:

- 1 Cabezal de Control de la Válvula
- 2 Válvula de Cierre
- 3 Acoplamiento
- 4 Flujómetro
- 5 Hub 3.0
- 6 Sensores (3)
- 7 Baterías AA (4)
- 8 Baterías AAA (9)
- 9 Adaptador de Corriente Alterna para Cabezal de Control de Válvula (18 pulgadas de alcance)
- 10 Adaptador de Corriente Alterna para Hub (6 pulgadas de alcance)
- 11 Manual de Instalación

No incluido en la foto de muestra:

Batería de Litio para Hub 3.0 (Pre Instalada)



Nota: Se pueden requerir accesorios adicionales según los requisitos de instalación.

Encuentra nuestro manual en español en LeakSmart.com/support/manuals/

Requisitos de Instalación



Instalación por un profesional es recomendable.
Garantía de 5 años para LeakSmart es incluida cuando es comprado e instalado por un profesional. Todas las otras compras o instalaciones incluyen garantía de 2 años.

Para configurar el Sistema LeakSmart, necesita:



• Redes Wi-Fi



• Un teléfono o tableta iOS o Android



• Una cuenta gratuita de LeakSmart



Nota: Los dispositivos LeakSmart en el hogar se comunican por medio de una red ZigBee RF local y no requieren de red Wi-Fi para proteger su hogar.
Red de Wi-Fi es requerida para instalación inicial y para notificaciones.

Información Importante de Instalación



PRECAUCIÓN:

- No instale en Sistema de extinción de incendios/líneas de rociadores de agua contra incendios.
- Nunca coloque los dedos dentro de la Válvula de Cierre o dentro del Medidor de Flujo.
- No agarre el impulse de plástico del motor para usarlo como palanca cuando instale la Válvula.
- LeakSmart recomienda usar bajo el cumplimiento de todos los códigos locales de construcción y de seguridad para la instalación del Sistema Protect de LeakSmart.
- LeakSmart Hub y sus sensores son para uso interior solamente.
- Para uso externo de la válvula, utilice la caja aprobada y disponible en LeakSmart.

Requisitos de Pre-Instalación de la configuración de cliente LeakSmart Hub 3.0

Antes de instalar LeakSmart Hub 3.0, el cliente necesita una cuenta LeakSmart activa para registrar el hub.



La red Wi-Fi y la contraseña del propietario se utilizan para activar el hub. Se recomienda obtener esta información antes de comenzar el proceso de instalación.

- 1 Descargue la aplicación de LeakSmart por medio del Apple App Store o en Google Play en su teléfono inteligente o tablet.



- 2 Abra la aplicación en dispositivo y presione **create an account** (Crear una Cuenta).
- 3 Siga las instrucciones en la aplicación para crear su cuenta.
- 4 Cree una contraseña que:
 - Sea entre 8 y 19 caracteres.
 - Tenga al menos un número o carácter especial.
 - Tenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula.

Requisitos de Pre-Instalación de la configuración de cliente LeakSmart Hub 3.0

- 5 Presione **Next**.
- 6 Revise su información y acepte los Términos de Uso.
- 7 Presione **Submit** para crear la cuenta.

Después de crear la cuenta, actívela y verifique la cuenta.

Activate Account

- 1 Ve a tu correo electrónico.
- 2 Abra el correo electrónico de **noreply@mywateralerts.com**.
- 3 Presione el enlace de **activate your account** que está dentro del correo electrónico.
- 4 Podrá encontrar la confirmación en su pantalla.
- 5 Inicie la sesión de su cuenta en la aplicación de LeakSmart.




Nota: Su correo electrónico será su nombre de cuenta LeakSmart.

Instalación de LeakSmart Hub 3.0

1. Coloque el hub (la central) en una ubicación central para los otros dispositivos
2. Enchufe la central 3.0 usando el cable del adaptador de corriente CA.
 - La central 3.0 no se puede registrar/activar con energía de la batería; debe estar enchufado.
 - Las baterías de litio incluidas son para usar en caso de un corte de energía.

Ubicación central:


coloque el hub en una ubicación central para los otros dispositivos.



10

Instalación de LeakSmart Hub 3.0

3. Deslice el botón de encendido / apagado en la parte posterior del hub a la posición **ON**.
 - 3a. Una luz roja fija en la parte superior del hub indica que está encendido.



3 Deslice el botón de encendido / apagado a la posición de ENCENDIDO.

3a Una luz roja fija en la parte superior del hub indica que está encendido.

Enchufe el cable del adaptador de corriente CA.

11

LeakSmart Hub 3.0 Installation


- 4 Inicie sesión en la aplicación LeakSmart con las credenciales de cuenta del usuario propietario.
- 5 Presione Add Hub.
- 6 Retroceda – pero no cierre – la aplicación LeakSmart.
- 7 Abra las configuraciones del teléfono o tableta.
- 8 Abra la configuración del Wi-Fi.
 - El Hub de LeakSmart debería aparecer en su lista de redes disponibles como LeakSmart-XXXX.
 - El Código de cuatro dígitos son los últimos cuatro dígitos de las direcciones MAC del Hub de LeakSmart. (Puede encontrar este número en la tapa de la batería del Hub).
- 9 Confirme que ha conectado correctamente su teléfono o tableta a la red LeakSmart-XXXX.
- 10 Regrese a la aplicación LeakSmart.

Realizar un restablecimiento a los valores de fábrica. (Si es necesario)

- 1 Use un alfiler (o algo con una punta delgada) para mantener presionado el botón de restablecimiento a los valores de fábrica en la parte posterior del Hub de LeakSmart durante 15 segundos.
 - 1a A purple light on top of the hub indicates that the hub is ready for factory reset.
- 2 Apague el Hub y luego vuelva a encenderlo.
- 3 El Hub LeakSmart se aparecerá en la red de Wi-Fi.
- 4 Presione **LeakSmart-XXXX** para acceder a la red.

Apague / encienda el Hub.

Mantenga presionado el botón de reinicio para realizar un **restablecimiento a los valores de fábrica.**



Una luz púrpura en la parte superior del concentrador indica que el restablecimiento de fábrica se ha completado.



Nota: Si la red del Hub LeakSmart no aparece, realice un restablecimiento a los valores de fábrica.


LeakSmart Hub 3.0 Installation

- 11 Toque el nombre de la **red de Wi-Fi del propietario**. (la red debe ser de 2.4GHz para funcionar adecuadamente).
- 12 Escriba la contraseña de Wi-Fi del propietario en el campo para la contraseña.
- 13 Presione **Connect**.
- 14 Una luz azul fija en la parte superior del Hub indica que el Hub está conectado a la red de Wi-Fi doméstica.



Nota: Después de conectarse a la red de Wi-Fi, el Hub se registrará automáticamente en la nube y debería aparecer en la aplicación.

Conecte el LeakSmart Hub 3.0 a la red de Wi-Fi Doméstica



El indicador LED del Hub se volverá azul cuando se conecte correctamente a la red de Wi-Fi doméstica

Configuración de Protect by LeakSmart



Mantenga el cabezal de control de la válvula LeakSmart conectado a la válvula de cierre y colóquelo en la ubicación donde realizará la instalación, para que pueda verificar que está dentro del rango de comunicación del Hub.

Encienda la Unidad.


- 1 Abra la aplicación LeakSmart y presione **Add Devices** (Agregar Aparatos).
- 2 Para el cabezal de control de la válvula, use un desatornillador Phillips para abrir el compartimiento de la batería e instale cuatro baterías AA.
- 3 Conecte el enchufe del cable de suministro de 9V a la parte inferior del cabezal de control de la válvula. Luego, enchufe el cable de corriente de 9V a una toma de corriente.

ADVERTENCIA:

- No reemplace las cuatro baterías de 9V; esto anulará la garantía.
- Si el cable de corriente de CA no es lo suficientemente largo para alcanzar la toma de corriente, asegúrese de reemplazarlo con un cable de extensión de bajo voltaje. Recomendamos el cable de extensión de bajo Voltaje LeakSmart.

Configuración de Protect by LeakSmart

Compartimiento de la batería: Ábralo con un desatornillador Phillips e instale (4) baterías AA.



Toma de cable de Corriente de 9V: Enchufe el cable a la toma de corriente después de la inserción.


Conecte el Protect de LeakSmart con el Hub 3.0

- 1 Presione **Next** (Siguiente) en la aplicación LeakSmart para iniciar un modo de emparejamiento de tres minutos.
 - Una luz verde en la parte superior del Hub indica que está en modo de emparejamiento.
 - Una luz azul en la parte superior del Hub indica que el modo de emparejamiento de tres minutos ha finalizado.
- 2 Una luz azul doble en el cabezal de control de la válvula indica que está listo para emparejarse.
- 3 Presione **Next** (Siguiente) en la Aplicación de LeakSmart
- 4 Presione y suelte el botón del centro del cabezal en la válvula de control del cabezal para emparejarlo con el Hub.
- 5 Cuando el cabezal de control de la válvula parpadea rápidamente en azul, o todas las luces se apagan, lo ha emparejado correctamente.
 - Verifique que la válvula aparezca en la aplicación antes de continuar.

Conecte el Protect de LeakSmart con el Hub 3.0

Luz Verde: El modo de emparejamiento está activo. Luz Azul: El modo de emparejamiento ha finalizado.

Luz Azul Doble El modo de emparejamiento está activo.



Luz azul Rápida / Sin Luces:
Conectado con éxito.

Botón Central: Presione y suelte para emparejar el Hub.



Nota: La válvula puede tardar hasta un minuto en emparejarse y llenar la información en la aplicación.

Prueba de control local y remoto del cabezal de control de la válvula.



Compruebe manualmente que Protect de LeakSmart pueda comunicarse con el Hub desde la ubicación de Instalación previa.

- 1 Presione el botón **Open** (Abrir) en la parte delantera del cabezal de control de la válvula.
 - 1a Una luz verde constante en la parte delantera del cabezal de control de la válvula indica que la válvula está abierta.
- 2 Presione el botón de **Close** (Cerrar) en la parte delantera del cabezal de control de la válvula.
 - 2a Una luz roja constante en la parte delantera del cabezal de control de la válvula indica que la válvula está cerrada.

Pruebe la comunicación con la aplicación LeakSmart.


On the home screen:

- 1 Presione el botón **Open** (Abrir).
- 2 Luego presione el botón **Close** (Cerrar).

Prueba de control local y remoto del cabezal de control de la válvula

Luz Verde: Indica apertura de la válvula.

Luz Roja: Indica cierre de la válvula.



Instalación de la válvula de cierre Protect de Flujómetro LeakSmart



Instalación de la válvula de cierre Protect de Flujómetro LeakSmart Antes de comenzar el proceso de instalación, asegúrese de tener todos los componentes, accesorios y otros equipos necesarios para la instalación.

Ensamblaje previo a la instalación


- 1 Retire el cabezal de control de la válvula de la válvula de cierre. Coloque el cabezal de control de la válvula a un lado para evitar posibles daños.
- 2 Utilizando la ensambladura incluida, arme el medidor de flujo ubicándolo aguas abajo de la válvula de cierre. Use pegamento para tuberías o cinta adhesiva (no incluida) en las roscas de contacto.

Ensamblaje previo a la instalación



Cabezal de control de la válvula:

Retirar de la válvula de cierre y poner a un lado.




Ensamblaje de Medidor de Flujo:

assemble downstream from the shut-off valve.

Pegamento para tuberías/Cinta adhesiva:


Utilizar en roscas de contacto.



Dirección de flujo →

Montaje de la Instalación


- 1 Cierre el suministro principal de agua.
- 2 Localice el accesorio ubicado más bajo y drene la línea de agua principal (abra el agua fría y caliente hasta que no salga más agua).
- 3 más agua).
- 4 Instale el montaje de la válvula de cierre/medidor de flujo. Coloque el montaje de la válvula de cierre/medidor de flujo.



⚠️ ADVERTENCIA:

- Instale la válvula de tal manera que el controlador descansa de manera vertical u horizontal, **NO boca abajo**.
- No vaya a soldar accesorios cerca del medidor de agua o del Sistema de válvula Protect de LeakSmart para evitar que el calor afecte a los dispositivos.

Montaje de la Instalación




Ensamblaje de válvula de cierre/medidor de flujo: Instale a no menos de 8 pulgadas de distancia aguas abajo del cierre principal del agua y del medidor de agua.

Ensamblaje de válvula de cierre/medidor de flujo: posición para que la fleche apunte en dirección opuesta al medidor de agua.

Montaje de la Instalación

- 5 Una vez haya instalado el conjunto, abra la válvula principal de agua.
- 6 Enchufe el cable del medidor de flujo en el cabezal de control de la válvula.
- 7 Con la parte delantera del cabezal de control de la válvula dirigido hacia usted, vuelva a colocar el cabezal de control de la válvula en la válvula de cierre deslizándolo sobre la carcasa del motor hasta que encaje en su lugar.
 - Asegúrese de que el cabezal de control de la válvula esté firmemente enganchado en la válvula de cierre.

Montaje de la Instalación



Cable de Medidor de Flujo: enchufar en el cabezal de control de la válvula.

Cabezal de control de válvula: vuelva a conectar la válvula de cierre deslizándola hasta que encaje en su lugar.

Montaje de la Instalación


- 8 Presione el botón de **Open** (Abrir) en la parte frontal del cabezal de control de la válvula para verificar la funcionalidad.
 - 8a Una luz verde indica que la válvula se está abriendo.
 - 8b Una luz verde constante indica que la válvula está abierta y que el agua correrá a través de la válvula.
- 9 Apague el dispositivo de calor y frío ubicado más bajo y verifique que no haya fugas.

ADVERTENCIA:

- Tenga en cuenta el efecto del golpe de ariete cuando abra la válvula por primera vez. Es posible que quede aire en las líneas de plomería al cortar la válvula. Una vez que se libera el aire, su sistema volverá a la presión normal.

Montaje de la Instalación

Luz Verde: Indica abierto/abriéndose.



Validación de la Operación Protect de LeakSmart



Para probar la funcionalidad del medidor de flujo, asegúrese de que la entrada de agua principal esté encendida, los accesorios estén cerrados y la válvula esté abierta.

- 1 Regrese a la aplicación de LeakSmart.
- 2 Presione **Valve** para ir a la pantalla de detalles sobre la válvula.
- 3 Presione **Current Flow** para abrir la pantalla de detalles del Índice de Flujo Actual.
- 4 Confirme que la velocidad de flujo sea de 0 galones/minuto
- 5 Encienda un aparato caliente y uno frío.
- 6 Mientras la válvula se encuentre abierta y el agua fluya a través de ella, confirme que la tasa de flujo esté informando en la pantalla de Velocidad de Flujo Actual.
- 7 Cierre el aparato y deje la válvula abierta.

Validación de la Operación Protect de LeakSmart



Confirme que la velocidad de flujo sea de 0 galones/minute.



Encienda un aparato caliente y uno frío.



Mientras la válvula se encuentre abierta y el agua fluya a través de ella, confirme que la tasa de flujo esté informando en la pantalla de Velocidad de Flujo Actual.



Cierre el aparato y deje la válvula abierta.

Configuración y operación del Sensor LeakSmart




Nota: Para completar la configuración, necesitará un destornillador Phillips, un paño húmedo y un paño seco.

- 1 Use el destornillador Phillips para quitar la puerta del compartimiento de la batería del sensor LeakSmart.
- 2 Instale las tres baterías AAA, pero **NO REEMPLACE LA PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA.**
 - Un chirrido del sensor indica que las baterías han sido instaladas.
 - Una luz azul intermitente del sensor indica que está listo para emparejarse.
- 3 Abra la aplicación LeakSmart en su dispositivo telefónico o tableta.
- 4 Presione **Add Devices** en la pantalla de inicio.
- 5 Presione **Next** en la aplicación LeakSmart hasta que vea la pantalla del modo de emparejamiento que muestra el recuento de dispositivos. Botón Negro:

Configuración y operación del Sensor LeakSmart

Compartimento de Batería: Retire temporalmente la puerta con un destornillador Phillips.



Baterías AAA: Instale tres baterías después de quitar temporalmente la tapa de la batería.

Configuración y operación del sensor LeakSmart

- 6 **Botón Negro:** para emparejar el sensor al Hub, presione este botón una sola vez.
- 6a **Sensor:** cinco parpadeos lentos de la luz LED y tres (3) pitidos rápidos indican que el emparejamiento fue exitoso.
- 7 En la aplicación LeakSmart, observe el recuento total de dispositivos y el recuento de sensores para asegurarse que cada cual aumente por uno.
- 8 Con el sensor correctamente emparejado, reemplace la tapa del compartimiento de la batería.
- 9 Para emparejar sensores adicionales, repita los pasos 1-7.
- 10 Presione **All My Devices are Paired.**




Nota: El emparejamiento durará tres (3) minutos. Si no empareja con éxito los sensores antes de que finalice el modo de emparejamiento de tres minutos, tendrá que comenzar de nuevo en el paso cuatro.

Configuración y operación del sensor LeakSmart

Botón Negro: para emparejar el sensor al Hub, presione este botón una sola vez.

compartimiento de la Batería:

Reemplace la tapa una vez que el sensor se haya emparejado con éxito.



Sensor: cinco parpadeos lentos de la luz LED y tres (3) pitidos rápidos indican que el emparejamiento fue exitoso.

Ubique y Pruebe los Sensores

- 1 Los sensores recién emparejados se muestran bajo **Untested Sensors**  con una indicación de que el sensor necesita ser nombrado, probado y colocado en su ubicación prevista.
- 2 Escoja un sensor de la lista de sensores no probados. El sensor seleccionado emitirá un pitido para identificarse
- 3 Cuando identifique el sensor de pitido, toque **Ok, I have the sensor** en la aplicación.
- 4 Lleve el sensor y un paño húmedo a un lugar donde necesite controlar el agua. Recomendamos colocar el sensor cerca de tuberías viejas, inodoros, lavadoras, calentadores de agua, bañeras, entresuelos, armarios de servicios públicos o cualquier lugar donde desee controlar las fugas de agua.
- 5 En la aplicación, asigne un nombre al sensor para identificar su ubicación, por ejemplo, un inodoro en baño principal (el nombre del sensor puede tener un máximo de 20 caracteres).
- 6 Presione **Add Location** (Agregar Ubicación) para iniciar el modo de prueba. back of the sensor to trigger a leak (it will beep).

Ubique y Pruebe los Sensores



Presione **All My Devices are Paired** en la aplicación LeakSmart. Busque sensores no probados usados  .

Después de identificar el sensor no probado, presione **Ok, I have the sensor in the app**.

Lleve el sensor y un paño húmedo a un lugar donde necesite controlar el agua.


En la aplicación, asigne un nombre al sensor para identificar su ubicación. Presione **Add Location** para iniciar el modo de prueba.

Ubique y Pruebe los Sensores

- 7 Presione y sostenga el paño húmedo contra las clavijas doradas en la parte posterior del sensor para provocar una fuga (emitirá un pitido).
- 8 Manteniendo el paño húmedo sobre los alfileres dorados, presione **My Sensor is Beeping** en la aplicación. Mantenga el paño húmedo hasta que muestre el éxito.
- 9 Retire el paño húmedo y seque los alfileres dorados.
- 10 Coloque el sensor plano en el suelo en la ubicación deseada, con el logotipo de LeakSmart hacia arriba.
- 11 En la aplicación LeakSmart, configure el sensor a su modo
 - 11a Presione **Protect** para que este sensor cierre automáticamente el agua y envíe alertas cuando detecte una fuga.
 - 11b Presione **Detect-Only** para que este sensor solo envíe alertas cuando detecte una fuga.
- 12 Presione **Finish**.
- 13 Siga las instrucciones en la pantalla para configurar alertas (estas se pueden configurar más adelante en las alertas de la aplicación en su teléfono o tableta, o puede leer la sección siguiente de este manual para configurar alertas).
- 14 Repita los pasos 1-11 para los sensores restantes.

Ubique y Pruebe los Sensores

Alfileres dorados: Sostenga el paño húmedo sobre estos para provocar una fuga hasta que aparezca la palabra "Success". Una vez confirmado, retire el paño húmedo y los alfileres secos.



Nota: Si no se muestra "success" en la pantalla, consulte el sitio web para obtener consejos adicionales para la solución de problemas.

Configuración de Alerta

- 1 Abra la aplicación de LeakSmart.
- 2 Personalice **Alerts** .
- 3 Personalice las alertas a su preferencia.

Agregar Contactos de Alertas

- 1 Presione **Add Contact** (Puede tener hasta 20 contactos).
- 2 Escriba el nombre del contacto.
- 3 Active **Email Alerts** y escribe la dirección de correo electrónico del contacto.
- 4 Active Alertas **Text Message** y escribe el número de teléfono del contacto.
- 5 Presione **Done** para guardar el/los contacto(s).

Prueba de simulación de fugas

Ahora que el Sistema Completo está instalado, simule una fuga para probar la respuesta del Sistema.

- 1 Asegúrese de que su válvula esté en la posición abierta.
- 2 Presione y sostenga el paño húmedo contra los alfileres dorados en la parte posterior de un sensor, de modo que el sensor comience a emitir un pitido.
- 3 Si este sensor está configurado en modo de **Protect** ("Protección"), confirme que la válvula se cierra.
- 4 Verifique que el banner en la parte superior de la aplicación LeakSmart se vuelva rojo. Confirme que sus contactos reciben sus alertas por correo electrónico y/o por mensaje de texto de que se ha detectado una fuga. Si no se reciben alertas, presione **Alerts** ("Alertas") en la aplicación y verifique que estén activadas.

Eliminar Fugas de Prueba

- 1 Seque las clavijas doradas y la parte trasera del sensor.
- 2 Coloque el sensor en su ubicación.
- 3 Confirme que el banner en la parte superior de la aplicación LeakSmart se vuelva color verde. (Sistema Correcto)
- 4 Abra la válvula.

Análisis de Prueba de Flujo

- 1 Abra la aplicación LeakSmart en su teléfono o tableta.
- 2 Presione **Valve**.
- 3 Presione **Usage Limit**.
- 4 Establezca el límite diario a **1 Gallon** ("1 Galón").
- 5 Presione **Save**.
- 6 Presione **Current Flow Rate**.
- 7 Abra un grifo.
- 8 Confirme que la aplicación LeakSmart le notifica cuando se alcanza un límite de uso.
- 9 Cerrar el grifo.
- 10 Regrese a la pantalla de la válvula.
- 11 Presione **Usage Limit**.
- 12 Establezca el límite deseado.
- 13 Presione **Save**.



Nota: Los límites semanales y mensuales se calculan automáticamente en función de la configuración del límite de uso diario.

Cumplimiento de FCC:

Cumplimiento de Permisos para Hub 3.0:

FCC ID: 2A05J-WLSHUB3, CONTAINS FCC ID: TLZ-CU300 | IC ID: 23626-WLSHUB3, CONTAINS IC ID: 6100A-CU300

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las Comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Cumplimiento de válvulas y sensores.

FCC: W72-ZICM357SP1 | IC:8254A-ZICM357SP2

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las Comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito disuasorio al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

1" Artículo #8853101
3/4" Artículo #8853001

Encuentra nuestro manual en español en LeakSmart.com/support/manuals/

Registre su Sistema en LeakSmart.com/support/registration/

Solución de Problemas: LeakSmartPro.com/support/troubleshooting/

LeakSmart es compatible con otros productos inteligentes para el hogar. Visite LeakSmart.com/integrations

⚠ Advertencia:

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas incluyendo el plomo el cual en el Estado de California se sabe que causa cáncer, defectos de Nacimiento y otros danos reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov



NSF/ANSI 61

Preguntas? Póngase en contacto con nuestro Equipo de Servicio Técnico: 855-532-5457

Diseñado en E.E.U.U. Hecho en China.

© 2019 LeakSmart, Inc. Derechos Reservados.